

〈大型トラックを参考として記載〉

13章 日常(運行前)点検

日常(運行前)点検について	13-2
点検時の注意	13-2
点検項目	13-3
点検内容	13-5
1. 前回運転時の異常箇所	13-5
2. ウォッシャーの液量	13-5
3. 冷却水の量	13-6
4. タイヤの空気圧	13-6
5. タイヤのき裂、損傷、及び異常な摩耗	13-8
6. タイヤ溝の深さ	13-8
7. ディスクホイールの取付け状態点検	13-9
8. バッテリーの液量	13-10
9. エアタンクの凝水点検	13-11
10. ランプ類の汚れ、損傷	13-11
11. エンジンオイルの量	13-12
12. ファンベルトの緩み(張り具合)、損傷	13-13
13. エンジンのかかり具合、異音	13-18
14. ブレーキバルブからの排気音の状態	13-19
15. 空気圧力の上がり具合	13-19
16. 駐車ブレーキレバーの引きしろ (ハンドコントロールバルブの排気音)	13-20
17. ウォッシャー液の噴霧状態	13-20
18. ワイパーのふき取り状態	13-21
19. ランプ類の点灯、点滅具合	13-22
20. エンジンの低速、加速の状態	13-23
21. ブレーキの効き具合	13-23

14章 簡単な点検、手入れ

点検、手入れ時の注意	14-2
定期点検	14-3
車載工具	14-5
エンジンオイルフィルターの交換	14-7
燃料フィルターの交換	14-10
尿素水フィルターの交換	14-15
エアクリーナーの点検、清掃、交換	14-18
燃料フィルターの水抜き	14-24
冷却水の補給、交換	14-26
フートブレーキの点検	14-34
駐車ブレーキの点検	14-35
ハンドルの点検	14-36
クラッチペダルの点検 (マニュアルトランスミッション搭載車)	14-39
エアドライヤーの機能点検	14-41
タイヤの交換	14-42
ホイール、ホイールナットの点検	14-74
ワイパーブレードの交換	14-76
バッテリーの点検	14-77
マフラーの機能点検	14-82
デフロスターの点検	14-83
シートベルトの状態	14-83
車の手入れ	14-84
インタークーラーの清掃	14-91
エアコン用エアフィルターの清掃	14-91